

Netzwerke und Schaltungen II

Übung 2
Impedanzen & Zeigerdiagramme :)



THEORIE FÜR DIE ÜBUNG

Wiederholung: Zeigerdiagramm

ZEIGER
 $t=0$


$$\hat{u} = \hat{u} e^{j\varphi_u}$$

ROT.
ZEIGER

$$\begin{aligned}\hat{u}' &= \hat{u} e^{j\varphi_u} * e^{j\omega t} \\ &= \hat{u} e^{j(\varphi_u + \omega t)} \\ &= \hat{u} [\cos(\varphi_u + \omega t) + j \sin(\varphi_u + \omega t)]\end{aligned}$$

Festnahmeset
MESSRAE

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{Re } \hat{u}' &= \text{Re } \hat{u} [\cos(\varphi_u + \omega t) + j \sin(\varphi_u + \omega t)] \\ &= \hat{u} \cdot \cos(\varphi_u + \omega t)\end{aligned}$$



Wiederholung: Berechnung von Netzwerken mit Zeigern

- Transformation der Quellgrößen in den Bildbereich

- Zeiger der Quellgröße bestimmen

- $\hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) \rightarrow \hat{u} = \hat{u} e^{j\varphi_u}$

- $\hat{u} \sin(\omega t + \varphi_u) = \hat{u} \cos\left(\omega t + \varphi_u - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \hat{u} = \hat{u} e^{j\left(\varphi_u - \frac{\pi}{2}\right)}$

- Analyse des Netzwerkes im Bildbereich

- Knotengleichung

$$\sum_{k=1}^N \hat{i}_k = 0$$

- Maschengleichungen

$$\sum_{k=1}^N \hat{u}_k = 0$$

- Beziehung der Ströme und Spannungen an Bauelementen mit Impedanzen

- Rücktransformation in den Zeitbereich

- Lösungszeiger (z.B. \hat{u}_2)

- $u_2(t) = \Re\{\hat{u}_2 e^{j\omega t}\} = \hat{u}_2 \cos(\omega t + \varphi)$

NICHT
KEINE
PHASE ...

(ABER ALLGEMEIN SCHON NÖTIG!)

Wiederholung: Operationen im Bildbereich

- **Differentiation**

$$\frac{d}{dt}(\hat{u}e^{j\omega t}) = j\omega \cdot \hat{u}e^{j\omega t}$$

- **Integration**

$$\int \hat{u}e^{j\omega t} dt = \frac{1}{j\omega} \cdot \hat{u}e^{j\omega t}$$

Zeitbereich	Bildbereich
$\frac{d}{dt} \dots$ $= + j\omega \cdot \text{VERSCHIEBUNG DER PHASE}$ $= \cdot j$	$j\omega \cdot \dots$
$\int \dots dt$ $= - j\omega \cdot \text{VERSCHIEBUNG DER PHASE}$ $= \cdot (-j)$	$\frac{1}{j\omega} \cdot \dots$

Wiederholung: Zeigerdiagramme der Bauelemente R, L, C

Bauelement	Zeitbereich	Bildbereich	Zeigerdiagramm
Widerstand	$u_R = R \cdot i_R$	$\hat{u}_R = R \cdot \hat{i}_R$	
Induktivität <u>en</u> STRÖMEN SICH VERSEHEN	$u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$	$\hat{u}_L = \underbrace{j\omega L}_{Z_L} \cdot \hat{i}_L$	
Kondensator <u>vor</u>	$u_C = \frac{1}{C} \cdot \int i_C dt$	$\begin{aligned}\hat{u}_C &= \frac{1}{j\omega C} \cdot \hat{i}_C \\ &= \underbrace{-\frac{j}{\omega C}}_{Z_C} \cdot \hat{i}_C\end{aligned}$	

Impedanzen I

Bauelement	Zeitbereich	Bildbereich	Impedanz
Widerstand	$u_R = R \cdot i_R$	$\hat{u}_R = R \cdot \hat{i}_R$	$\underline{Z}_R = R$
Induktivität	$u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$	$\hat{u}_L = j\omega L \cdot \hat{i}_L$	$\underline{Z}_L = j\omega L$
Kondensator	$u_C = \frac{1}{C} \cdot \int i_C dt$	$\hat{u}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \hat{i}_C$ $= -\frac{j}{\omega C} \cdot \hat{i}_C$	$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$

Impedanz Z bezeichnet den zeitlich unabhängigen komplexen Wechselstromwiderstand

$$\hat{u} = \underline{Z} \hat{i}$$

!

NUS 1:

$$U = R * I$$



NUS 2:

$$\underline{\hat{u}} = \underline{Z} * \underline{\hat{i}}$$



Impedanzen III

inner form!

- Mit Wirkwiderstand (Resistenz) R und Blindwiderstand (Reaktanz) X


$$\underline{Z} = R + jX = |Z|e^{j\varphi} \quad [\underline{Z}] = \Omega$$

- Mit Wirkleitwert (Konduktanz) G und Blindleitwert (Suszeptanz) B

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \underline{Y} = G + jB = |Y|e^{j\psi} \quad [\underline{Y}] = \Omega^{-1} \quad \leftarrow \text{SIEMENS}$$

- Reihenschaltung


$$\underline{Z}_{ges} = \sum_k^n \underline{Z}_k$$



- Parallelschaltung

$$\underline{Y}_{ges} = \sum_k^n \underline{Y}_k$$

$$\underline{Z}_{ges} = \frac{1}{\sum_k^n \frac{1}{\underline{Z}_k}}$$



Der Blindwiderstand der Gesamtmpedanz gibt uns das Verhalten des Netzwerks an:


X > 0: induktiv

X < 0: kapazitiv

$$Z_c = \frac{1}{j\omega c} = -\frac{j}{\omega c} = j \left[-\frac{1}{\omega c} \right]$$


SPANNUNGSTEILER

MUS




$$U_1 = U_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

STROMTEILER




$$I_1 = I_o \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

MUS



$$U_1 = U_o \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$$



$$I_1 = I_o \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

Generelles Vorgehen:

- Quellen in komplexe Zeiger umwandeln
- Widerstände, Induktivitäten, Kondensatoren in Impedanzen umwandeln
- Gesamtimpedanz berechnen
- Gesamtstrom/Gesamtspannung ermitteln
- Teilspannungen und Teilströme mit Spannungs-/Stromteiler berechnen
- Falls gefragt: Zeigerdiagramm zeichnen
- Rücktransformation in den Zeitbereich

BEISPIELAUFGABE

Beispielaufgabe 1

Aufgabe 1 Komplexe Impedanzen und Zeigerdiagramme

Gegeben sie die Schaltung aus einer Induktivität L , einem Widerstand R und einer Kapazität C wie in Abb. 1 dargestellt. Die Schaltung wird von einer Sinusspannungsquelle mit der Ausgangsspannung $u_0 = \hat{u}_0 \cdot \cos(\omega t)$ gespeist.




Abbildung 1: RLC Schaltung

- 1.1) Geben Sie die Gesamtempedanz der Schaltung an.
- 1.2) Bestimmen Sie den komplexen Amplitudenzeiger \hat{i}_C des Stroms durch die Kapazität C .
- 1.3) Skizzieren Sie die Zeitverläufe der Spannung $u_0(t)$ sowie es Stroms $i_C(t)$. Nehmen Sie dabei eine Phasenverschiebung von -22.5° für den Strom an. Die Phase der Spannung sei 0° .
- 1.4) Konstruieren Sie qualitativ ein Zeigerdiagramm für alle Spannungen und Ströme der Schaltung. Legen Sie dabei den Strom \hat{i}_R in die reelle Achse.